

## КОНВЕРТЕР DALI RGBW SR-2411-DT8-RGBW-IN

### ОСОБЕННОСТИ

- При установке Wi-Fi конвертера SR-2818WiN/ WiTR возможно управление светом с мобильных устройств на базе Android и iOS (приложение EasyLighting)
- Наличие входа PUSH-switch позволяет подключить внешнюю кнопку или настенный выключатель без фиксации для локального управления
- Конвертер контролирует одну группу и до 4-х сцен DALI (зависит от используемого пульта). Возможна отправка широкоэмиттерных команд (Broadcast)
- Режим работы устанавливается вращающимися переключателями на корпусе конвертера
- Питание от шины DALI не требует подведения дополнительных проводов

### ПРИМЕНЕНИЕ


- Конвертеры предназначены для транслирования в шину DALI команд от радиопультов и панелей, предназначенных для контроллеров серии SR-1009
- Конвертеры управляют многоцветными RGBW светодиодными лентами, светильниками и другими источниками света
- Совместно с конвертерами используются диммеры DALI DT8

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	023816
Модель	SR-2411-DT8-RGBW-IN
Питание	шина DALI
Потребляемый ток, не более	8 mA
Входные интерфейсы управления	RF, PUSH-switch
Выходной интерфейс управления	DALI DT8
Тип управляемого источника света	RGBW
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Температура окружающего воздуха (ta)	0... +40 °C
Габаритные размеры	45.5×45×20.3 мм



## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



- Подключите провода шины DALI к клеммам D1 и D2 конвертера
- При необходимости подключите кнопочный выключатель с нормально разомкнутыми контактами к клеммам A1 и A2
- Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются
- Включите питание и выполните настройку системы

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Диммер DALI



022559

SR-2309FA-DT8-RGBW (12-36V, 4x5A)

Сенсорный пульт



014748

SR-2818 White (RGBW, 8 зон)

Сенсорный пульт



019079

SR-2819T8 White (RGBW, 8 зон)

Сенсорный пульт



014531

SR-2818 Black (RGBW, 8 зон)

Сенсорный пульт



016488

SR-2819 (RGBW, 4 зоны)

Сенсорный пульт



020737

SR-2819SP (RGBW, 4 зоны)

Сенсорный пульт



018297

SR-2819T Black (RGBW, 2 зоны)

Сенсорный пульт



018833

SR-2819T8 Black (RGBW, 8 зон)

Сенсорный пульт



016507

SR-2819 (RGBW, 6 зон)